LIBRETTO ISTRUZIONI

LAVATRICE

RT800

REX
Electrolux

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE	Altezza Larghezza Profondità	850 mm 400 mm 600 mm
TENSIONE / FREQUENZA POTENZA TOTALE		230 V / 50 Hz 2300 W
PRESSIONE DELL'ACQUA Collegamento alla rete idrica	Minimo Massimo	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar) Tipo 20x27
CE Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE 89-336 relativa alla limitazione dei disturbi radioelettrici e alla direttiva CEE 73-33 relativa alla sicurezza elettrica.		

2. AVVERTENZE

Conservate questo manuale d'impiego insieme al vostro apparecchio. Se quest'ultimo dovesse essere venduto o ceduto a un'altra persona, assicuratevi che il presente manuale l'accompagni. In questo modo il nuovo utente potrà essere informato del funzionamento della lavabiancheria e delle relative avvertenze. Le avvertenze sono state preparate per la vostra sicurezza e per quella degli altri. Vi consigliamo di leggere attentamente tali osservazioni prima d'installare e d'utilizzare l'apparecchio. Vi ringraziamo per la vostra attenzione.

- Al ricevimento dell'apparecchio, togliete o fate togliere immediatamente l'imballaggio esterno. Controllatene l'aspetto generale. Fate le eventuali riserve per iscritto sul bollettino di consegna del quale conserverete una copia.
- L'apparecchio è stato studiato per essere utilizzato dagli adulti. Assicuratevi che i bambini non lo tocchino e non l'utilizzino come un giocattolo.
- Non modificate o non cercate di modificare le caratteristiche dell'apparecchio, in quanto ciò rappresenterebbe per voi un rischio.
- L'apparecchio è destinato al normale uso domestico. Non l'utilizzate per fini commerciali o industriali o per scopi diversi da quello per il quale è stato progettato.
- Dopo averlo usato, scollegate la presa di corrente e chiudete il rubinetto d'arrivo dell'acqua.
- Lavate nella macchina soltanto i capi che possono essere sottoposti a questo trattamento. Consultate le indicazioni che si trovano sull'etichetta di ciascun capo.
- Non lavate con la macchina la biancheria con le stecche, i tessuti non orlati o strappati.
- Prima di ogni lavaggio, abbiate cura di togliere le monete, le spille di sicurezza, viti, ecc. Tutte possono provocare danni importanti se sono lasciate nella biancheria.
- Non mettete nella lavabiancheria i capi smacchiati con benzina, alcol o tricloroetilene, ecc. Se usate tali smacchiatori, aspettate che il prodotto sia evaporato prima di mettere i capi nel cestello.
- Riunite i capi piccoli come calzini, cinghie, ecc. in un sacchetto di tela o in una federa.
- Impiegate la quantità di detersivo indicata nel paragrafo "Dosaggio dei detersivi".
- Scollegate sempre la lavabiancheria prima di effettuarne la pulizia e la manutenzione.
- L'apparecchio è pesante. Fate attenzione quando dovete spostarlo.
- L'apparecchio deve essere sbloccato prima dell'impiego. L'eliminazione incompleta dei dispositivi di protezione per il trasporto potrebbe causare dei danni all'apparecchio o ai mobili vicini. L'apparecchio deve essere scollegato al momento delle operazioni di bloccaggio.
- Affidate i lavori idraulici necessari per l'installazione dell'apparecchio unicamente a un idraulico specializzato.
- L'apparecchio deve essere collegato a una presa elettrica munita della messa a terra secondo le norme.
- Se l'installazione elettrica della vostra abitazione richiede una modifica per il collegamento dell'apparecchio, rivolgetevi a un elettricista specializzato.
- Prima d'effettuare il collegamento dell'apparecchio, leggete attentamente le istruzioni contenute nel capitolo "Collegamento elettrico".
- Dopo aver installato l'apparecchio, assicuratevi che quest'ultimo non poggi sul cavo d'alimentazione.
- Quando la macchina è installata su un suolo con moquette, occorre assicurarsi che la moquette non ostruisca le aperture previste per la ventilazione situate nella parte bassa della macchina.
- La sostituzione del cavo d'alimentazione deve essere effettuata unicamente da un Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
- La responsabilità del costruttore non potrà essere messa in causa per qualsiasi danno risultante da un'installazione non conforme.

146 6862 00 - 11/04

3. INSTALLAZIONE

3.1. Sbloccaggio

Le parti che servono a proteggere durante il trasporto gli organi interni della lavabiancheria devono essere tutte obbligatoriamente tolte prima della prima messa in funzione della lavabiancheria.



Togliete l'imballaggio dall'apparecchio. Inclinate l'apparecchio sul lato e togliete lo spessore sotto il motore e raddrizzate l'apparecchio.



Inclinate l'apparecchio verso l'indietro, fategli fare un quarto di giro su uno degli angoli per togliere la base di trasporto.



Aprite il coperchio dell'apparecchio e togliete gli spessori di bloccaggio e le pellicole di plastica. Richiudete il coperchio.



Con una chiave da 10, togliete le due viti e i distanziali sulla parte posteriore.



Le aperture, ormai visibili, devono essere chiuse con delle mascherine che si trovano nella busta allegata all'apparecchio; non dimenticate di richiudere la capsula centrale.



Assicuratevi di aver effettivamente tolto questi pezzi dall'apparecchio e conservateli in caso di un futuro trasporto.



Se volete conservare l'allineamento della lavabiancheria con i mobili contigui, potete tagliare la barretta di mantenimento dei tubi situata dietro la lavabiancheria. Non rimuovete i due otturatori laterali.

3.2. Collocazione

Mettete l'apparecchio su un suolo piatto e duro in locale aerato. Assicuratevi che l'apparecchio non tocchi il muro o gli altri mobili della stanza.

3.3. Spostamento dell'apparecchio



Per spostare la lavabiancheria, basta metterla sulle rotelle tirando a fondo da destra verso sinistra la leva situata in basso dell'apparecchio. Dopo che l'apparecchio è posizionato nel punto prescelto, riportate la leva nella sua posizione iniziale.

3.4. Messa a livello

Una precisa messa a livello evita le vibrazioni, i rumori e gli spostamenti dell'apparecchio durante il funzionamento.



Mettete l'apparecchio a livello agendo sul piede troppo corto. Svitate insieme il piede e la ghiera (se occorre, sollevate l'apparecchio).

Quando l'apparecchio è stabile, bloccate il piede al suolo e rimontate la ghiera al massimo.

3.5. Entrata acqua

Ricordatevi d'installare il tubo d'entrata acqua sul posteriore della vostra lavatrice :



- inserite la guarnizione flangiata nell'orifizio della parte inferiore del pannello posteriore (fig 1).

- Avvitate la manopola inferiore del tubo d'entrata acqua (fig. 2).

- Connettete il raccordo del tubo d'alimentazione sul rubinetto, prendendo cura di ben posizionare la guarnizione piatta.
- Aprite il rubinetto d'entrata acqua.

Il tubo d'entrata acqua non puó essere prolungato. Se è troppo corto, vogliate contattare l'Assistenza Tecnica.

4. Scarico



- Montate il gomito in plastica sul tubo di scarico.

- Piazzate l'insieme nella condotta di scarico (o nel lavandino) ad un'altezza compresa tra 70 e 100 cm.

Assicuratevi che non rischi di cadere. E indispensabile prevedere un entrata d'aria all'estremitá del tubo di scarico.

Importante: in un alcun caso il tubo di scarico deve essere prolungato. Se è troppo corto, vogliate contattare l'Assistenza Tecnica.

4.1. Collegamento elettrico

Questa lavabiancheria può essere collegata unicamente su 230V monofase.
Verificate il calibro del fusibile di linea: 10A a 230 V.
L'apparecchio non deve essere collegato mediante una prolunga o una presa multipla. Controllate che la presa di terra sia conforme alle norme in vigore.

5. USO

5.1. Panenello commandi

1 - Tasto «On/Off»
2 - Tasto «Mezzo Carico»
3 - Tasto «Super Risciacquo»
4 - Lampada spia di funzionamento
5 - Selettore della velocità della centrifuga
6 - Selettore dei programmi
7 - Selettore dei temperature



5.2. Come effettuare un lavaggio ?

Prima d'effettuare il primo lavaggio nella lavabiancheria, vi consigliamo d'effettuare un lavaggio preliminare a 90°C senza biancheria, ma con un detersivo per pulire la vasca.

5.2.1. Carico della biancheria

- Sollevate il coperchio della macchina.
- Aprite il cestello premendo il pulsante di bloccaggio **A**: i due sportelli si sganciano automaticamente.
- Introducete la biancheria, chiudete il cestello e il coperchio della lavabiancheria.



Importante: prima della chiusura del coperchio della macchina, assicuratevi che la porta del cestello sia ben chiusa.
•sportelli agganciati,
•pulsante di bloccaggio **A** non più premuto.

5.2.2. Dosaggio dei detersivi

Grazie a un dispositivo di lavaggio che permette di ridurre i consumi d'acqua e dei detersivi, potete ridurre le dosi consigliate dai produttori di detersivi.
Versate la dose di detersivo in polvere nei compartimenti lavaggio II e prelavaggio I se avete scelto l'opzione "prelavaggio". Versate eventualmente l'ammorbidente nel compartimento ❀ e la candeggina nel compartimento ⚠Cl.
Se usate un altro tipo di detergente, consultate il paragrafo "detergenti e additivi" della guida di lavaggio.

5.3. Scelta della velocità della centrifuga

La velocità massima della centrifuga è definita come una funzione del tipo di lavaggio e dipende dal programma prescelto.

5.3.1. Scelta della temperatura

Selezionate la temperatura di lavaggio adatta per il programma prescelto (seguendo l'informazione fornita nella tabella dei programmi) e attenetevi alla temperatura indicata sull'etichetta delle istruzioni per ogni articolo che deve essere lavato (ved. la guida di lavaggio).

5.3.2. Scelta dei tasti

Premere il tasto desiderato.

5.3.2.1. Tasto «Mezzo Carico»

Questo pulsante permette di lavare piccoli quantitativi di biancheria poco sportca (max. 2,5 kg) risparmiando acqua, unicamente per i programmi di cotone.

5.3.2.2. Tasto «Super risciacquo»

Questo tasto può essere usato nei programmi Cotone. I risciacqui sono effetuati con più d'acqua. E' consigliato per le persone allergiche ai detersivi.

5.3.2.3. Tasto «On/Off»

Premere questo tasto per avviare la lavatrice ; ripremerlo per interrompere un programma.

5.3.2.4. Lampada spia di funzionamento

Si accende quando si preme il tasto «Avvio/Arresto» e si spegne quando il ciclo è finito (manopola programmi in posizione stop).

5.3.3. Scelta del programma

Scegliete il programma in funzione del tipo della biancheria. Girate la manopola del programmatore in senso orario.

5.3.4. Inizio del programma

Dopo aver scelto il programma di lavaggio, premete il tasto "Avvio/Arresto" per iniziare il ciclo ; la spia luminosa corrispondente si accende.

5.3.5. Fine del programma

Quando il programma selezionato è terminato, la lavatrice si spegne automaticamente. La manopola dei programmi si ferma sulla posizione «stop» (la spia si spegne) o sulla posizione «acqua in vasca».

I programmi terminano :

- con una centrifuga (per i programmi di cotone)
- con acqua in vasca (per i programmi delicati). Per scaricare l'acqua, ripremere il tasto «Avvio/Arresto» e selezionare il programma di scarico. Per centrifugare brevemente la biancheria, ripremere il tasto «Avvio/Arresto» e selezionare il programma di centrifuga breve.

E normale aspettare circa 2 minuti prima di poter aprire il coperchio, per dare tempo al dispositivo di sicurezza di sbloccare.
Ripremere il tasto «Avvio/Arresto»
Togliere la biancheria.
Rilasciare, se premuti, gli altri tasti.
Si consiglia di chiudere il rubinetto dell'acqua ed estrarre la spina dalla presa di corrente.

Nota: lasciare il coperchio ed il cesto aperti per aerare la lavatrice.

6. TABELLA DEI PROGRAMMI

In questa tabella non sono enumerate tutte le possibilità, ma soltanto le regolazioni più utilizzate.

Programma Tipo di biancheria		Carico	Opzioni possibili	Tempe-rature	Consumi indicativi *		
				°C	kWh	Litri	Durata
A	Cotoni bianchi con prelav.	5,0 kg	Mezzo Carico Super risciacquo	30°- 90°	2,20	75	145-155
B	Cotoni bianchi senza prelav.	5,0 kg		30°- 90°	1,80	57	125-135
A	Cotoni colorati con prelav.	5,0 kg		30°- 60°	1,30	75	145-155
B	Cotoni colorati senza prelav.	5,0 kg		30°- 60°	1,15	57	125-135
B	Cotoni ECO AA **	5,0 kg		40° - 60° A	0,95	57	125-135
C	Cotoni DAILY	5,0 kg		60°	0,90	57	100-110
C	Cotoni DELICATI	5,0 kg		⁎ - 40°	0,60	57	100-110
D	Cotoni BREVE	5,0 kg		40°	0,60	57	80-90
F	Risciacqui Cotoni	5,0 kg		-	0,20	60	45-55
G	Centrifuga	5,0 kg		-	0,05	0	5-15
H	Sintetici con prelavaggio	2,5 kg		30°- 60°	1,10	50	90-100
J	Sintetici	2,5 kg		30°- 60°	0,80	40	75-85
J	Salvacolore	2,5 kg		⁎ - 40°	0,40	40	60-70
K	Delicati seta	2,5 kg		⁎ - 40°	0,50	45	50-60
K	Lingerie	2,5 kg		30°	0,50	45	50-60
L	Lana Woolmark	1,0 kg		⁎ - 40°	0,40	42	45-55
L	Lavaggio a mano	2,5 kg		30°	0,20	42	45-55
M	Risciacqui delicati	2,5 kg		-	0,10	36	20-30
N	Centrifuga breve	2,5 kg		-	0,02	0	5-15
P	Scarico	5,0 kg		-	0,01	0	0-10

* Dati indicativi suscettibili di variare in funzione delle condizioni d'utilizzo.

** Programma di riferimento per prove secondo la norma CEI 456 (programma cotone 60°C).

7. GUIDA PER IL LAVAGGIO

7.1. Selezione e preparazione della biancheria

- Selezionate la biancheria secondo il tipo e il simbolo di trattamento (ved. capitolo 6.4 : Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti): lavaggio normale per la biancheria resistente che può sopportare un lavaggio e una centrifuga energici; lavaggio delicato per la biancheria delicata che occorre trattare con precauzione. Per i carichi misti, carichi composti di capi in fibre di differente natura, scegliete un programma e una temperatura adatti alla fibra più fragile.
- Lavate separatamente la biancheria bianca e la biancheria colorata, altrimenti la biancheria bianca diventerà colorata o assumerà un colore grigiastro.
- Gli abiti nuovi colorati hanno spesso un'eccedenza di colore. La prima volta, lavate preferibilmente tali capi separatamente. Rispettate le indicazioni di trattamento "lavare separatamente" e "lavare parecchie volte separatamente".
- Svuotate le tasche e dispiegate la biancheria.
- Togliete i bottoni scuciti, spille e ganci. Chiudete le chiusure lampo, annodate i lacci e le strisce.
- Rivoltate gli abiti in tessuti pluristrati (sacchi a pelo, giacche a vento, ecc...), i capi di maglieria colorati e la lana e i tessuti con ornamenti riportati (aggiunti).
- Lavate i piccoli capi fragili (calzini, collants, reggiseno, ecc...) in una reticella per biancheria.
- Trattate con particolare precauzione le tende. Togliete i ganci di fissazione e avvolgete i tendaggi in una rete o in un sacco.

7.2. Carichi di biancheria secondo la natura delle fibre

La quantità di biancheria introdotta nel cestello non deve superare la capacità massima della lavabiancheria. Tale capacità può variare secondo la natura dei tessuti. Diminuite la quantità di biancheria se si tratta di biancheria molto sporca o di tessuto spugna.

Tutti i tessuti non hanno lo stesso volume d'ingombro e lo stesso potere di ritenzione d'acqua. Per questo motivo, in generale, il cestello può essere riempito:

- completamente, ma senza pressione eccessiva per la biancheria di cotone, lino e misto lino,
- a metà del volume, per i cotoni trattati e le fibre sintetiche,
- per circa un terzo del volume, per i capi molto fragili come tendaggi e indumenti di lana.

Per un carico di biancheria mista, riempite il cestello in funzione delle fibre più fragili.

7.3. Detersivi e additivi

Utilizzate unicamente detersivi e additivi adatti per l'impiego in una lavabiancheria. Basatevi sulle indicazioni del fabbricante rispettando i paragrafi 2.1 e 3.2.

I detersivi in polvere possono essere utilizzati senza alcuna restrizione; i detersivi liquidi possono essere versati sia in una vaschetta dosatrice sistemata direttamente nel cestello, sia nel comparto lavaggio purché la lavabiancheria venga immediatamente messa in moto; i detersivi in tavolette o in dosi devono essere messi obbligatoriamente nel comparto lavaggio del cassetto detersivo della lavabiancheria.
La quantità di detersivo da utilizzare è in funzione del carico di biancheria da lavare, della durezza dell'acqua e del grado di sporcizia della biancheria.
Se l'acqua è dolce, diminuite leggermente le dosi. Se l'acqua è calcarea (l'impiego di un anticalcare è consigliato) o se la biancheria è molto sporca o macchiata, aumentate un po' le dosi.
Otterrete il grado di durata dell'acqua contattando la società di distribuzione dell'acqua del vostro comune o qualsiasi altro ufficio competente.

7.4. Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti

8. MANUTENZIONE E PULIZIA

Effettuate la pulizia solo dopo aver scollegato l'apparecchio.

8.1. Disincrostazione dell'apparecchio

In generale non è necessario disincrostare l'apparecchio se il detersivo è ben dosato.
Se la disincrostazione è indispensabile, utilizzate un prodotto specifico che non sia corrosivo e studiato particolarmente per le lavabiancheria che potrete acquistare in commercio. Rispettate la dosatura e la frequenza delle disincrotazioni indicati sulla confezione.

8.2. Mobile

Pulite il mobile della lavabiancheria usando acqua tiepida e un detersivo dolce. Non utilizzate mai alcol, solventi o prodotti simili.

8.3. Cassetto detersivo

Smontaggio :



Esercitate una pressione sui ganci situati su ciascuno lato del cassetto dei prodotti e tiratelo verso l'alto.



Potrete cosi pulirlo con acqua corrente con una spazzola o un panno Controllate che i sifoni situati dietro il cassetto dei prodotti non siano ostruiti.

Rimontagio



Riposizionate il casseto di prodotti nelle guide fino al bloccaggio.

8.4. Filtro di scarico

Pulite regolamente il filtro che si trova nella parte bassa dell'apparecchio. La spia «filtro»* si accende quando il fltro è ostruito. In questo caso, pulitelo immediatamente. Se lavate della biancheria che perde molti filacci, pulitelo dopo ogni lavaggio.

- **Aprite le sportello utilizzando, ad exempio, un cacciavite :**





- **Svuotate l'acqua residua :**



Mettete sotto un recipiente. Girate il tappo in senso antiorario, in modo che quest'ultimo si posizioni sulla verticale e possa far uscire l'acqua residua.

- **Togliere il filtro :**

Svitate a fondo il tappo e toglietelo. Pulitelo accuratamente con acqua corrente. Rimontare l'insieme e riavvitatelo in senso orario.

Dopo aver pulito il filtro, è necessario chiudere lo sportello. Infatti, per motovi di sicurezza, lo sportello dev'essere chiuso quando la lavabiancheria è in funzione.

*nel caso il modello la preveda

9. ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Durante la fase di produzione della vostra lavabiancheria sono stati effettuati numerosi controlli. Nonostante ciò potrebbero insorgere alcuni piccoli inconvenienti nell'utilizzo normale dell'apparecchiatura. In caso si verificasse uno di questi inconvenienti, leggete le seguenti istruzioni prima di chiamare il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato:

Anomalia	Causa
La lavabiancheria non parte:	• La lavabiancheria non è correttamente connessa, l'installazione elettrica non funziona. • Il coperchio e gli sportelli del cesto non sono chiusi correttamente. • Non è stata impostata correttamente la partenza del prgramma. • Manca tensione elettrica. • La rete idrica non fornisce acqua. • Il rubinetto per il carico dell'acqua è chiuso. • Il tubo di carico è piegato o incastrato.
La lavabiancheria carica acqua e la scarica immediatamente:	• L'estremità del tubo di scarico si trova troppo in basso rispetto alla macchina (vedi paragrafo "Installazione").
La lavabiancheria non centrifuga o non scarica:	• Il tubo di scarico è piegato o incastrato. • Il filtro è intasato. • Il carico di biancheria non è ben distribuito nel cesto. • É stato selezionato il tasto "Antipiega". • L'altezza del tubo di scarico non è corretta.
C'é acqua nel pavimento attorno alla lavabiancheria:	• É stato usato troppo detersivo che ha causato molta schiuma. • È stato usato un detersivo non adatto. • Il tubo di scarico non è posizionato correttamente. • Il filtro non è stato rimesso correttamente nella sua sede. • Il tubo di carico è bucato.
Il risultato di lavaggio non è soddisfacente:	• E' stato usato poco detersivo o un detersivo non adatto. • È stata caricata troppa biancheria. • Il programma di lavaggio selezionato non era quello adatto.
La lavabiancheria vibra o fa rumore:	• Verificare se sono state tolte tutte le protezioni che servivano per il trasporto (vedi paragrafo "Installazione"). • La lavabiancheria non appoggia bene al suolo. • La lavabiancheria è troppo vicina al muro o ad altro oggetto. • Il carico di biancheria non è ben distribuito nel cesto. • Forse c'é poca biancheria nel cesto.
Il ciclo di lavaggio è troppo lungo:	• Il tubo di carico è piegato o incastrato. • C'é stato un blocco di tensione elettrica o di fornitura idrica. • È scattato il dispositivo di sicurezza della temperatura del motore. • La temperatura dell'acqua caricata è inferiore al normale.
La lavabiancheria si arresta durante un ciclo di lavaggio :	• C'è stato un arresto nella fornitura idrica o elettrica. • È stata programmata la funzione "Antipiega".
Il coperchio non si apre:	• Il coperchio non si può aprire fino a 1 o 2 minuti dopo la fine del ciclo di lavaggio.
Dal foro del troppo pieno fuoriescono dell'ammorbidente o della candeggina*:	• Non è stata inserita la giusta quantità. • Il sifone situato dietro il cassetto detersivo è ostruito.

*Dipende dal tipo di modello.

In caso di guasto, consultare il capitolo "In caso di anomalia nel funzionamento" per verificare se il guasto può essere eliminato autonomamente.
Se non si riesce a rimediare all'inconveniente o a localizzarlo, rivolgersi al centro di assistenza.
Il servizio di assistenza ed i pezzi di ricambio sono disponibili presso i centri di assistenza o i rivenditori autorizzati.
In sede di richiesta di assistenza od ordinazione dei ricambi è importante indicare il codice del prodotto, il numero di serie ed il modello della macchina, riportati sulla targhetta matricola che si trova dietro alla macchina e all' interno del filtro.
Modello: .....
Numero di serie: .....
Codice del prodotto:.....
Data di acquisto: .....
La data di acquisto è riportata sulla ricevuta rilasciata dal negoziante. Conservare tale ricevuta.